

# Type MS02

Module capteur de chlore Module capteur de dioxyde de chlore



# Manuel d'utilisation

We reserve the right to make technical changes without notice. Technische Änderungen vorbehalten. Sous réserve de modifications techniques.

© Bürkert SAS, 2014-2016

Operating Instructions 1606/01\_EU-ML 00566497 Original EN

Table des matières



1	À PROPOS DU MANUEL D'UTILISATION		
	1.1	Symboles utilisés	4
	1.2	Définition du terme produit	4
	1.3	Définition du terme système	5
	1.4	Définition du terme büS	5
	1.5	Définition du terme composé chloré	5
2	UTIL	ISATION CONFORME	5
3	CON	SIGNES DE SÉCURITÉ DE BASE	6
4	INFO	RMATIONS GÉNÉRALES	7
	4.1	Contact	7
	4.2	Conditions de garantie	7
	4.3	Informations sur internet	7
5	DES		8
6	CAR	ACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	9
	6.1	Conditions d'utilisation	9
	6.2	Conformité aux normes et directives	9
	6.3	Matériaux composant le produit	9
	6.4	Caractéristiques du fluide	9
	6.5	Caractéristiques de mesure	10
	6.6	Caractéristiques électriques	10
	6.7	Communication	10
7	INST		11
	7.1	Consignes de sécurité	11
	7.2	Installation du produit sur la backplane	11
8	MISE	EN SERVICE	12
	8.1	Consignes de sécurité	12
	8.2	Mettre le produit en service	12

1



9	RÉGLAGE ET UTILISATION				
9.1 Consignes de sécurité			nes de sécurité	13	
	9.2	Ajuster le produit			
	9.3	Informations générales sur le logiciel afficheur type ME21			
	9.4	Vue App	pareil du produit	14	
	9.5	Vue Fonction du produit			
	9.6	Vues détaillées de la fonction büS			
	9.7	Vue Par	amètre du capteur	18	
		9.7.1	Changer l'unité d'une grandeur physique mesurée	18	
		9.7.2	Mesurer la concentration en chlore libre avec un capteur de chlore Cl <sub>2</sub>	19	
		9.7.3	Désactiver la compensation en pH et mesurer la concentration en chlore actif	19	
		9.7.4	Atténuer les variations de mesure de la concentration	19	
		9.7.5	Surveiller la concentration en composé chloré de l'eau	20	
		9.7.6	Surveiller la température de l'eau	21	
		9.7.7	Réinitialiser certains paramètres	22	
		9.7.8	Réinitialiser les paramètres de surveillance des valeurs process	22	
	9.8	Vue Dia	gnostic du capteur	22	
		9.8.1	Lire la valeur mesurée de la concentration en composé chloré de l'échantillon d'eau	22	
		9.8.2	Lire la valeur du courant mesurée par la cellule de composé chloré	22	
		9.8.3	Lire la valeur de l'ajustement du point zéro de la cellule de composé chloré	23	
		9.8.4	Lire la valeur du décalage en concentration	23	
		9.8.5	Lire la valeur de la pente du capteur	23	
		9.8.6	Lire la valeur mesurée de la température de l'échantillon d'eau	23	
		9.8.7	Lire la valeur de l'offset de température	23	
		9.8.8	Lire la valeur mesurée de la température de la carte électronique de mesure	23	
		9.8.9	Lire la valeur de consigne de la tension de polarisation de la cellule de composé chlo	ré24	
		9.8.10	Lire la valeur mesurée de la tension de polarisation de la cellule de composé chloré	24	
		9.8.11	Lire la durée de fonctionnement du produit	24	
		9.8.12	Lire les limites d'étalonnage de la valeur de la pente du capteur	24	
	9.9	Vue Mai	intenance du capteur	25	
		9.9.1	Règler manuellement le point zéro du produit	25	
		9.9.2	Étalonner et ajuster automatiquement le point zéro du produit	25	
		9.9.3	Ajuster manuellement la pente du capteur	26	
		9.9.4	Étalonner en 1 point et ajuster automatiquement la pente du capteur, hors process	26	

2



		9.9.5	Étalonner en 1 point et ajuster automatiquement la pente du capteur, avec l'eau de process	27
		9.9.6	Règler la valeur de l'offset de la température de l'eau de process	29
		9.9.7	Simuler des valeurs de process pour vérifier le bon fonctionnement du produit, stopper la simulation	30
		9.9.8	Lire la date du dernier étalonnage	30
		9.9.9	Lire la date du prochain étalonnage	30
		9.9.10	Saisir l'intervalle de temps entre deux étalonnages	31
10	MAIN	ITENANCE	ET DÉPANNAGE	32
	10.1	Consigne	es de sécurité	32
	10.2	Nettoyag	e du produit	32
	10.3	Opératio	ns de maintenance régulière	32
	10.4	Dépanna	ge si aucun message ne s'affiche	32
	10.5	Dépanna	ge si le voyant du produit est rouge ou orange	33
		10.5.1	Message "Valeur de chlore trop élevée" ou "Valeur de dioxyde de chlore trop élevée".	33
		10.5.2	Message "Valeur de chlore trop faible" ou "Valeur de dioxyde de chlore trop faible"	34
		10.5.3	Message "Valeur température trop élevée"	34
		10.5.4	Message "Valeur température trop faible"	35
11	PIÈC	ES DE RE	CHANGE ET ACCESSOIRES	36
12	EMB	ALLAGE E	T TRANSPORT	36
13	STO	CKAGE		36
	13.1	Pour sto	cker le produit	36
	13.2	Après le	stockage	37
14	MISE	AU REBU	Т	37



# 1 À PROPOS DU MANUEL D'UTILISATION

Ce manuel décrit le cycle de vie complet du produit. Conserver ce manuel de sorte qu'il soit accessible à tout utilisateur et à disposition de tout nouveau propriétaire.

#### Ce manuel contient des informations importantes relatives à la sécurité.

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des situations dangereuses.

► Ce manuel doit être lu et compris.

## 1.1 Symboles utilisés

## 

Met en garde contre un danger imminent.

▶ Son non-respect peut entraîner la mort ou de graves blessures.

#### 

Met en garde contre une situation éventuellement dangereuse.

Son non-respect peut entraîner de graves blessures, voire la mort.

### 

#### Met en garde contre un risque éventuel.

Son non-respect peut entraîner des blessures légères ou de gravité moyenne.

#### REMARQUE

Met en garde contre des dommages matériels.

• Son non-respect peut entraîner des dommages sur le produit ou le système.



désigne des informations supplémentaires, des conseils ou des recommandations importants.



Renvoie à des informations contenues dans ce manuel ou dans d'autres documents.

- ▶ Indique des consignes à exécuter afin d'éviter tout danger, avertissement ou risque éventuel.
- $\rightarrow$  indique une opération à effectuer.

V Indique le résultat d'une consigne spécifique.

## 1.2 Définition du terme produit

Le terme "produit" utilisé dans ce manuel désigne toujours le module capteur de chlore (Cl<sub>2</sub>) type MS02 ou le module capteur de dioxyde de chlore (ClO<sub>2</sub>) type MS02.



## 1.3 Définition du terme système

Le terme "système" utilisé dans ce manuel désigne toujours le système d'analyse en ligne type 8905.

## 1.4 Définition du terme büS

Le terme "büS" utilisé dans ce manuel désigne toujours le bus de communication, développé par Bürkert et basé sur le protocole CANopen.

## 1.5 Définition du terme composé chloré

Le terme "composé chloré" utilisé dans ce manuel désigne selon votre produit :

- soit le Cl<sub>2</sub> (chlore actif, si la compensation en pH est inactive, ou chlore libre, si la compensation en pH est active),
- soit le ClO<sub>2</sub> (dioxyde de chlore).

## 2 UTILISATION CONFORME

# L'utilisation non conforme du produit peut présenter des dangers pour les personnes, les installations proches et l'environnement.

- ► Le produit avec marquage Cl<sub>2</sub> est exclusivement destiné à la mesure de la concentration en Cl<sub>2</sub> (le chlore actif ou le chlore libre) de l'eau dans un système 8905.
- Pour la mesure du chlore libre, le module capteur type MS02 avec marquage Cl<sub>2</sub> doit être associé à un module capteur type MS01 pour la compensation en pH, sur le même circuit fluidique et le même büS.
- Le produit avec marquage CIO<sub>2</sub> est exclusivement destiné à la mesure de la concentration en CIO<sub>2</sub> (dioxyde de chlore) de l'eau dans un système 8905.
- Protéger ce produit contre les perturbations électromagnétiques, les rayons ultraviolets et, lorsqu'il est installé à l'extérieur, des effets des conditions climatiques.
- N'associer le produit qu'à des appareils étrangers ou des composants étrangers recommandés ou agréés par Bürkert.
- Utiliser ce produit conformément aux caractéristiques et conditions de mise en service et d'utilisation indiquées dans les documents contractuels et dans le manuel d'utilisation.
- L'utilisation en toute sécurité et sans problème du produit repose sur un transport, un stockage et une installation corrects ainsi que sur une utilisation et une maintenance effectuées avec soin.
- ► Veiller à toujours utiliser ce produit de façon conforme.



# 3 CONSIGNES DE SÉCURITÉ DE BASE

Ces consignes de sécurité ne tiennent pas compte :

- des imprévus pouvant survenir lors de l'assemblage, de l'utilisation et de l'entretien du produit.
- des prescriptions de sécurité locales que l'exploitant est tenu de faire respecter par le personnel chargé de l'installation et de l'entretien.

# $\underline{\wedge}$

### Situations dangereuses diverses.

Pour éviter toute blessure, veiller à :

- ▶ empêcher toute mise sous tension involontaire de l'installation.
- ce que l'installation et l'entretien soient effectués par du personnel habilité et qualifié, disposant des outils appropriés.
- ▶ n'utiliser le produit qu'en parfait état et en tenant compte des indications du manuel d'utilisation.
- ▶ respecter les règles générales de la technique lors de l'implantation et de l'utilisation du produit.
- ▶ ne pas utiliser ce produit dans une atmosphère explosible.
- ▶ ne pas utiliser ce produit dans un environnement incompatible avec les matériaux qui le composent.
- n'apporter aucune modification au produit.

#### REMARQUE

#### Éléments / Composants sensibles aux décharges électrostatiques

- Ce produit contient des composants électroniques sensibles aux décharges électrostatiques. Ils peuvent être endommagés lorsqu'ils sont touchés par une personne ou un objet chargé électrostatiquement. Dans le pire des cas, ils sont détruits instantanément ou tombent en panne sitôt effectuée la mise en route.
- Pour réduire au minimum voire éviter tout dommage dû à une décharge électrostatique, prendre toutes les précautions décrites dans la norme EN 61340-5-1.
- Veiller également à ne pas toucher les composants électriques sous tension.



# 4 INFORMATIONS GÉNÉRALES

## 4.1 Contact

Le fabricant du produit peut être contacté à l'adresse suivante :

Bürkert SAS

Rue du Giessen

BP 21

F-67220 TRIEMBACH-AU-VAL

Les adresses des filiales internationales sont disponibles sous : www.burkert.com

## 4.2 Conditions de garantie

La condition pour bénéficier de la garantie légale est l'utilisation conforme du produit dans le respect des conditions d'utilisation spécifiées dans le présent manuel d'utilisation.

## 4.3 Informations sur internet

Retrouvez sur internet les manuels d'utilisation et les fiches techniques relatifs au type MS02 sous : www.burkert.com



## 5 DESCRIPTION

Le produit est utilisé dans un système type 8905.

Les raccordements électrique et fluidique s'effectuent via la backplane du système type 8905.



Fig. 1 : Description du produit



# 6 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## 6.1 Conditions d'utilisation

Température ambiante	0+40 °C	
Humidité de l'air	< 90 %, non condensé	
Indice de protection selon EN 60529	<ul><li>IP65, lorsqu'il est inséré sur la backplane</li><li>IP20, comme produit autonome</li></ul>	
Altitude max. absolue	2000 m	

## 6.2 Conformité aux normes et directives

Le produit est conforme aux directives CE du système type 8905, seulement si le produit type MS02 est inséré sur un système type 8905.

## 6.3 Matériaux composant le produit

Élément	Matériau
Boîtier	PPE+PS
Joint	EPDM
Levier	PC

## 6.4 Caractéristiques du fluide

Type de fluide	• Eau, sans particules : eau potable, eau industrielle
<ul> <li>Valeur du pH</li> </ul>	• pH 59
Valeur de conductivité	• > 50 μS/cm
Débit d'écoulement minimal	> 6 l/h
Pression de l'échantillon d'eau	PN3 bar
Température de l'échantillon d'eau	+3+40 °C



## 6.5 Caractéristiques de mesure

Mesure du Cl <sub>2</sub>	
Plage de mesure	• 0.015 ppm
Sensibilité	<ul> <li>−11 nA/ppm</li> </ul>
Résolution du capteur	• 0.01 ppm
<ul> <li>Écart systématique de mesure ("biais de mesure", tel que défini par la norme JCGM 200:2012)</li> </ul>	<ul> <li>±0.03 ppm ou ±5% de la valeur mesurée Tenir compte de la valeur la plus élevée.</li> </ul>
• Linéarité	<ul> <li>±0.02 ppm de la valeur mesurée</li> </ul>
Répétabilité	<ul> <li>±0.02 ppm de la valeur mesurée</li> </ul>
Temps de réponse (t90)	• < 30 s
Mesure du CIO <sub>2</sub>	
Plage de mesure	• 0.0055 ppm
<ul> <li>Sensibilité</li> </ul>	▪ −4 nA/ppm
Résolution du capteur	• 0.001 ppm
<ul> <li>Écart systématique de mesure ("biais de mesure", tel que défini par la norme JCGM 200:2012)</li> </ul>	<ul> <li>±0.05 ppm ou ±3% de la valeur mesurée</li> <li>Tenir compte de la valeur la plus élevée.</li> </ul>
Linéarité	<ul> <li>±0.01 ppm ou ±3% de la valeur mesurée Tenir compte de la valeur la plus élevée.</li> </ul>
<ul> <li>Répétabilité</li> </ul>	<ul> <li>±0.01 ppm ou ±3% de la valeur mesurée.</li> <li>Tenir compte de la valeur la plus élevée.</li> </ul>
Temps de réponse (t90)	• 30 s
Mesure de la température	
Plage de mesure	• 0+50 °C
Capteur de mesure	<ul> <li>Pt1000 Classe B, aucun contact avec l'échantillon d'eau</li> </ul>
Intervalle d'entretien de la cellule de composé chloré	12 mois, nominal, dépend de la qualité de l'eau

## 6.6 Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation		24 V DC à travers la backplane du système type 8905
	Puissance consommée	0.8 VA

## 6.7 Communication

Communication interne	par büS
Voyant d'état du produit	conformément à la norme NAMUR NE 107

Installation



## 7 INSTALLATION

## 7.1 Consignes de sécurité

#### REMARQUE

Risque d'endommager le produit dû à une installation non conforme.

- Les installations électrique et fluidique ne peuvent être effectuées que par du personnel habilité et qualifié, disposant des outils appropriés.
- Respecter les consignes d'installation du système.

#### REMARQUE

Risque d'endommager le produit dû à la source d'alimentation électrique

• Éteindre et consigner la source d'alimentation électrique avant d'effectuer les travaux sur le système.

#### REMARQUE

Risque d'endommager le produit dû à l'environnement

 Protéger le produit contre les perturbations électromagnétiques, les rayons ultraviolets et, lorsqu'il est installé à l'extérieur, des effets des conditions climatiques.

## 7.2 Installation du produit sur la backplane

Le produit est inséré sur la backplane du système type 8905.



Fig. 2 : Installation d'un produit sur la backplane du système

11



## 8 MISE EN SERVICE

## 8.1 Consignes de sécurité

#### REMARQUE

Risque d'endommager le produit dû à une mise en service non conforme.

- S'assurer avant la mise en service que le personnel qui en est chargé a lu et a parfaitement compris le contenu de ce manuel.
- Respecter en particulier les consignes de sécurité et l'utilisation conforme.
- Le produit/ l'installation ne doit être mis(e) en service que par du personnel suffisamment formé.

#### REMARQUE

#### Risque de détérioration de l'appareil dû à l'environnement

Protéger l'appareil contre les perturbations électromagnétiques, les rayons ultraviolets et, lorsqu'il est installé à l'extérieur, des effets des conditions climatiques.

### 8.2 Mettre le produit en service

Après l'installation du produit sur la backplane :

- $\rightarrow$  vérifier l'installation électrique et fluidique du système.
- $\rightarrow$  vérifier l'étanchéité du produit et du système.
- $\rightarrow$  faire fonctionner le produit pendant 12 heures avec l'eau de process en mouvement.
- → lorsque les 12 heures sont écoulées, comparer la valeur mesurée à la valeur réelle de l'eau de process.
- $\rightarrow$  si nécessaire, étalonner et ajuster le produit.



## 9 RÉGLAGE ET UTILISATION

## 9.1 Consignes de sécurité

#### REMARQUE

Risque d'endommager le produit dû à un réglage non conforme.

- Les opérateurs chargés du réglage doivent avoir pris connaissance et compris le contenu de ce manuel.
- Les opérateurs chargés du réglage doivent avoir pris connaissance et compris le contenu du manuel du logiciel afficheur type ME21 et/ou le contenu du manuel du logiciel Communicator type 8920 de Bürkert et/ ou le contenu du manuel du module contrôleur type ME25.
- Respecter en particulier les consignes de sécurité et l'utilisation conforme.
- Le produit/ l'installation ne doit être ajusté(e)/faite que par du personnel suffisamment formé.

#### REMARQUE

Risque d'endommager le produit dû à un fonctionnement non conforme.

- Les opérateurs chargés de l'opération doivent avoir lu et compris le contenu de ce manuel.
- Respecter en particulier les consignes de sécurité et l'utilisation conforme.
- Seul un personnel suffisamment formé peut faire fonctionner le produit/ l'installation.

## 9.2 Ajuster le produit

Le réglage du produit peut être effectué :

- soit avec l'afficheur du système type 8905. L'afficheur du système est géré par le logiciel type ME21. Voir chap. 9.3.
- soit avec un PC et le logiciel Communicator type 8920 de Bürkert. Consulter le manuel d'utilisation du type 8920 pour obtenir des informations générales concernant le logiciel type 8920.

## 9.3 Informations générales sur le logiciel afficheur type ME21

Ce manuel explique les réglages spécifiques au module capteur de composé chloré type MS02.

→ Pour plus d'informations concernant le logiciel afficheur type ME21, consulter le manuel du type ME21 se trouvant sur le CD livré avec le système, également disponible sur www.burkert.com.

Le manuel du logiciel afficheur type ME21 :

- donne des informations générales concernant le logiciel, telles que la description de l'interface utilisateur, la structure des menus, la description des différentes vues (vue "Appareil" par exemple), la description des boutons de navigation.
- explique comment procéder aux différents réglages tels que : la langue de l'afficheur, la localisation du produit...
- explique comment configurer et personnaliser les vues "Bureau" avec des valeurs ou des graphiques.
- donne des informations générales concernant les messages d'erreur et le fonctionnement des voyants du système.



## 9.4 Vue Appareil du produit

La vue "Appareil" indique certaines caractéristiques de mesure du produit.





pour accéder à la vue "Appareil".

→ Pour afficher la vue "Appareil" du produit, sélectionner le produit dans la liste des appareils à gauche de l'afficheur.

Vue de l'appareil 12.08.2014 16:55	Les données suivantes peuvent être lues à partir de la vue "Appareil" du produit :
Appareil Eau de source	<ul> <li>les appareils connectés à büS avec leur "Des- cription". La Description peut être modifiée dans la vue "Fonction" de büS.</li> <li>la valeur mesurée de la concentration en composé chloré de l'échantillon d'eau.</li> <li>la valeur du courant mesurée par la cellule de composé chloré.</li> <li>la valeur mesurée de la température de l'échantillon d'eau.</li> </ul>

Tab. 1 : Vue "Appareil" du produit (exemple du module capteur de chlore Cl<sub>2</sub> dont la description est "Eau de source")

ightarrow Pour afficher la vue "Fonction" du produit, taper



## 9.5 Vue Fonction du produit

La vue "Fonction" indique les fonctions disponibles du produit et pour chaque fonction, les caractéristiques principales reliées à chaque fonction.

Pour afficher la vue "Fonction" du produit :

1. sélectionner le produit dans la liste des appareils à gauche de l'afficheur,



2.

Cł	hlorine Sensor Eau de source	12.08.2014 16:55	Vue "Fonction" de büS
büS Ç Capteur	Fonction büß         Nom unique       5648310         Emplacement       Unité trait         Description       Eau de so	001 ement No 1 purce	<ul> <li>→ Pour afficher la vue "Fonction" de büS auquel est raccordé le produit, sélectionner "büS" dans la liste des appareils à gauche de l'afficheur.</li> <li>→ Taper pour accéder à la vue "Paramètre". Voir chap. <u>9.6</u>.</li> </ul>
Cł	hlorine Sensor Eau de source	12.08.2014 16:55	Vue "Fonction" du capteur
	Fonction Ca	oteur	→ Pour afficher la vue "Fonction" du capteur, sélec- tionner "Capteur" dans la liste des appareils à
Capteur	r Chlore 0.00 g/l Courant cellule -0.00 mA Pente -10.00 nA/ppm	gauche de l'afficheur.	
		0 nA/ppm	$\rightarrow$ Taper $\checkmark$ pour accéder à la vue "Paramètre". Voir
	Température 24.10 Offset 0.00		chap. <u>9.7</u> .

Tab. 2 :Vues "Fonction" du produit ; vue "Fonction" büS et vue "Fonction" Capteur (exemple du module capteur de<br/>chlore Cl2)



## 9.6 Vues détaillées de la fonction büS

	Chlorine sensor Eau	de source 04.04.2014 12:21	Vue détaillée "Paramètre" de la fonction büS
<b>Paran</b> Réglages de base	Chlorine sensor Eau of Chlorine büS Nom unique Emplacement Description Adresse	de source 04.04.2014 12.21	<ul> <li>Vue détaillée "Paramètre" de la fonction büS</li> <li>Nom unique est utilisé par les participants connectés sur büS (afficheur inclus). Si le nom unique est modifié, les participants perdent le lien avec le produit. Seul un utilisateur avec les droits d'accès Installateur peut modifier le nom unique. Ne modifier le nom unique que si 2 appareils connectés sur büS ont le même nom (par exemple 2 modules capteurs de chlore Cl₂).</li> <li>→ Dans ce cas, choisir un nom unique qui soit explicite pour identifier le produit, car si le nom unique est changé, tous les paramètres de büS doivent être changés.</li> </ul>
			<ul> <li>Emplacement permet de localiser le lieu d'installation du produit.</li> <li>Adresse du noeud CANopen.</li> <li>Le paramètre Description permet d'identifier le produit dans le système. La description est affichée : <ul> <li>dans la liste des appareils, à côté du symbole correspondant au produit,</li> <li>dans l'en-tête de chaque vue détaillée du produit, à côté du nom de l'appareil.</li> <li>et dans les vues personnalisées.</li> </ul> </li> </ul>

Tab. 3 : Vue "Paramètre" de la fonction büS



	Chlorine sensor Eau de	SOURCE 04.04.2014	Vue détaillée "Diagnostic" de la fonction büS
Diagn	ostic büS	• • •	Ces champs sont en lecture seule pour tous les nive d'utilisateur.
Information büS	Adresse	13	Informations concernant büS :
	Vitesse de transmission	500 kbit/s	Adresse du popud CANlopon
	Mode	Mode büS	- Adresse du noedd CAnopen.
	Version du büS	A.07.06.00	• Vitesse de transmission des informations qui tra
Informations de l'appa	reil Nom de l'appareil	Turbidity sensor	sitent sur büS.
	Durée de fonctionnoment	1.34 h	
	Numéro d'ident	564831	• Mode de fonctionnement du bus de terrain.
			Version du büS
Chlorine sensor Eau de source 04.04.2014 12:21 Informations concernant le produit :			
Diagnostic büS			Nom de l'appareil
	Numéro d'ident. du logiciel	565543	Durée de fonctionnement indique le nombre d'heures de fonctionnement du produit
	Version logicielle	A.03.00.01	Numéro d'ident : référence de commande du
	Version hardware	A.00.00.00	produit
	Numéro de série	1020	
Pilote de l'appareil	Version du pilote	A.02.00.00	• Numéro d'ident. du logiciel : référence de com- mande du logiciel installé sur le produit.
			<ul> <li>Version logicielle : version du logiciel installé sur produit.</li> </ul>
			Version hardware : version du matériel du produi
			<ul> <li>Numéro de série : numéro de série du produit.</li> </ul>
			<ul> <li>Version du pilote installé sur le produit.</li> </ul>

Tab. 4 :Vue "Diagnostic" de la fonction büS

	Chlorine sensor Eau de source	ə 12:21:16	Vue détaillée "Maintenance" de la fonction büS
	Maintenance büS	••• >	Cette fonction est accessible à partir du niveau d'utili-
Appar	eil Réinitialiser l'appareil	► <	sateur Utilisateur avancé.
			Permet de redémarrer le produit.

Tab. 5 : Vue "Maintenance" de la fonction büS



## 9.7 Vue Paramètre du capteur

→ Dans la vue Fonction du capteur taper 🛃 pour accéder à la vue "Paramètre".

Chlorine Sensor Eau de source 12:21:16 Mod			<ul> <li>Ces paramètres, sauf les paramètres Unité, sont modifiables à partir du niveau d'utilisateur utili- sateur avancé</li> </ul>
Param	nètre Capteur		
Chlore <sup>1)</sup>	Unité	g/I ► 🗸	Les paramètres <b>Unité</b> sont modifiables à partir du niveau utilisateur standard
Courant cellule	Unité	μΑ	niveau utilisateur standard.
Température	Unité	℃	Avec la vue "Paramètre" du capteur, il est possible
Compensation pH 2)	État <sup>2)</sup>	Désactivé 2)	de :
	Configuration 2)	→	<ul> <li>changer l'unité d'une grandeur physique mesurée.</li> </ul>
	Appareil <sup>2)</sup>	Non configuré 2)	Voir chap. 9.7.1.
	Valeur 2)	Non configuré 2)	
mesurer la concentration et			mesurer la concentration en chlore libre avec un
Chlorine Sensor Eau de source 12:21:16			module capteur de chlore $\text{Cl}_2$ . Voir chap. <u>9.7.2</u> .
Param	nètre Capteur	••• >	<ul> <li>désactiver la compensation en pH et mesurer la concentration en chlore actif. Voir chap. <u>9.7.3</u>.</li> </ul>
Filtre	Temps de réponse	12 s	atténuer les variations de mesure de la concen-
Déclencheurs de	Avertissements	>	tration. Voir chap. <u>9.7.4</u> .
meesuges	Erreurs	····►	- autricillar la concentration en compacé oblaré dans
Réglages usine	Paramètre	>	l'eau voir chap 975
	Déclencheurs de messages	>	
			<ul> <li>surveiller la température de l'eau, voir chap. <u>9.7.6</u>.</li> </ul>
			réinitialiser certains paramètres voir chap 977 et
			chap 978
<sup>1)</sup> Ou <b>Dioxyde de chlore</b> , pour un capteur de dioxyde			
de chiore (CiO <sub>2</sub> )			
<sup>2)</sup> Uniquement pour un module capteur de chlore (Cl <sub>a</sub> )			)

Tab. 6 : Vue "Paramètre" du capteur de composé chloré

### 9.7.1 Changer l'unité d'une grandeur physique mesurée

L'unité des grandeurs mesurées suivantes peut être changée :

- la concentration en composé chloré,
- le courant mesuré par la cellule de composé chloré,
- la température.

Si vous changez une unité, les valeurs associées sont automatiquement recalculées (par exemple, les valeurs seuils pour la surveillance des valeurs process).

#### Procédure pour changer l'unité d'une grandeur physique mesurée :

- 1. Dans la vue "Paramètre" du capteur, sélectionner la grandeur physique.
- 2. Choisir une unité.
- 3. Confirmer.
- Les unités sont règlées.

18



# 9.7.2 Mesurer la concentration en chlore libre avec un capteur de chlore Cl<sub>2</sub>

En sortie d'usine le capteur de chlore Cl<sub>2</sub> mesure la concentration en chlore actif.

 $\rightarrow$  Pour mesurer la concentration en chlore libre, activer la compensation en pH.

Pour activer la compensation en pH, un module capteur de pH type MS01 doit être installé sur le même circuit fluidique et connecté au même büS.

#### Procédure :

- 1. Taper **Compensation pH** Configuration ... > dans la vue "Paramètre" du capteur.
- 2. Sélectionner le module capteur de pH utilisé pour la compensation en pH.
- 3. Valider.
- 4. Taper **Compensation pH** État Désactivé > dans la vue "Paramètre" du capteur.
- 5. Taper Désactivé : Activé s'affiche.
- 6. Confirmer.

La compensation en pH est activée et le produit mesure la concentration en chlore libre.

# 9.7.3 Désactiver la compensation en pH et mesurer la concentration en chlore actif

Lorsque la compensation en pH est active, le produit mesure le chlore libre.

 $\rightarrow$  Pour mesurer la concentration en chlore actif, la compensation en pH doit être inactive.

Procédure :

- 1. Taper **Compensation pH** État Activé > dans la vue "Paramètre" du capteur.
- 2. Taper Activé : Désactivé s'affiche.
- 3. Confirmer.

La compensation en pH est désactivée et le produit mesure la concentration en chlore actif.

#### 9.7.4 Atténuer les variations de mesure de la concentration

Pour atténuer les variations des mesures de la concentration, vous devez définir le temps de réponse T10-90 pour le signal mesuré. Plus le temps de réponse est élevé, plus les variations des mesures sont atténuées.

Procédure :

- 1. Taper Filtre Temps de réponse 3 s ... > dans la vue "Paramètre" du capteur.
- 2. Saisir une valeur en secondes.
- 3. Confirmer.

Les variations de mesure sont atténuées.



#### 9.7.5 Surveiller la concentration en composé chloré de l'eau

La concentration en composé chloré peut être surveillée pour détecter un problème dans le process.

2 valeurs minimales et 2 valeurs maximales peuvent être saisies :

- 1 valeur maximale d'avertissement et 1 valeur minimale d'avertissement. Si l'une de ces valeurs est atteinte, un message d'avertissement est généré, et le voyant d'état du système est orange.
- 1 valeur maximale d'erreur et 1 valeur minimale d'erreur. Si l'une de ces valeurs est atteinte, un message d'erreur est généré, et le voyant d'état du système est rouge.

Lorsqu'une de ces valeurs est atteinte et que le flag d'activation correspondant est sélectionné, un message

d'erreur ou d'avertissement est généré dans la "Liste des messages" : taper pour accéder à la "Liste des messages". Voir chap. <u>10.5 Dépannage si le voyant du produit est rouge ou orange</u> pour plus de détails concernant le dépannage.

#### Procédure d'activation du déclencheur de message d'avertissement :

- 1. Taper Déclencheurs de messages Avertissements ... > dans la vue "Paramètre" du capteur.
- 2. Taper Déclencheurs d'avert. Concentration faible > et saisir la valeur minimale de la teneur en composé chloré, pour laquelle un message d'avertissement est généré.
- 3. Confirmer.
- 4. Taper Déclencheurs d'avert. Concentration élevée ► et saisir la valeur maximale de la teneur en composé chloré, pour laquelle un message d'avertissement est généré.
- 5. Confirmer.
- 6. Taper Déclencheurs d'avert. Flag d'activation > puis sélectionner Concentration faible et / ou Concentration élevée.
- 7. Confirmer.

#### Procédure d'activation du déclencheur de message d'erreur :

- 1. Taper Déclencheurs de messages Erreurs ... > dans la vue "Paramètre" du capteur.
- 2. Taper Déclencheurs d'erreur Concentration faible > et saisir la valeur minimale de la teneur en composé chloré, pour laquelle un message d'erreur est généré.
- 3. Confirmer.
- 4. Taper Déclencheurs d'erreur Concentration élevée ► et saisir la valeur maximale de la teneur en composé chloré, pour laquelle un message d'erreur est généré.
- 5. Confirmer.
- 6. Taper Déclencheurs d'erreur Flag d'activation > puis sélectionner Concentration faible et / ou Concentration élevée.
- 7. Confirmer.

La surveillance de la concentration maximale en composé chloré et de la concentration minimale en composé chloré est active.



#### 9.7.6 Surveiller la température de l'eau

La température de l'eau peut être surveillée pour détecter un problème dans le process.

2 valeurs minimales et 2 valeurs maximales peuvent être saisies :

- 1 valeur maximale d'avertissement et 1 valeur minimale d'avertissement. Si l'une de ces valeurs est atteinte, un message d'avertissement est généré, et le voyant d'état du système est orange.
- 1 valeur maximale d'erreur et 1 valeur minimale d'erreur. Si l'une de ces valeurs est atteinte, un message d'erreur est généré, et le voyant d'état du système est rouge.

Lorsqu'une de ces valeurs est atteinte et que le flag d'activation correspondant est sélectionné, un message

d'erreur ou d'avertissement est généré dans la "Liste des messages" : taper pour accéder à la "Liste des messages". Voir chap. <u>10.5 Dépannage si le voyant du produit est rouge ou orange</u> pour plus de détails concernant le dépannage.

#### Procédure d'activation du déclencheur de message d'avertissement :

- 1. Taper Déclencheurs de messages Avertissements ... > dans la vue "Paramètre" du capteur.
- Taper Déclencheurs d'avert. Température faible > et saisir la valeur minimale de la température, pour laquelle un message d'avertissement est généré.
- 3. Confirmer.
- 4. Taper Déclencheurs d'avert. Température élevée ► et saisir la valeur maximale de la température, pour laquelle un message d'avertissement est généré.
- 5. Confirmer.
- Taper Déclencheurs d'avert. Flag d'activation > puis sélectionner Température faible et / ou Température élevée.
- 7. Confirmer.

Procédure d'activation du déclencheur de message d'erreur :

- 1. Taper Déclencheurs de messages Erreurs ... > dans la vue "Paramètre" du capteur.
- 2. Taper Déclencheurs d'erreur Température faible > et saisir la valeur minimale de la température, pour laquelle un message d'erreur est généré.
- 3. Confirmer.
- 4. Taper Déclencheurs d'erreur Température élevée ► et saisir la valeur maximale de la température, pour laquelle un message d'erreur est généré.
- 5. Confirmer.
- Taper Déclencheurs d'erreur Flag d'activation > puis sélectionner Température faible et / ou Température élevée.
- 7. Confirmer.

🛿 La surveillance de la température maximale de l'eau et de la température minimale de l'eau est active.



#### 9.7.7 Réinitialiser certains paramètres

Cette fonction permet de réinitialiser les paramètres suivants :

- la valeur de l'offset de température (chap. 9.9.6),
- la valeur du filtre des mesures (chap. 9.7.4),
- les paramètres de compensation en pH (chap. <u>9.7.2</u>).

#### Procédure :

- 1. Taper **Réglages usine Paramètre ...** dans la vue "Paramètre" du capteur.
- 2. Confirmer.

Les paramètres sont réinitialisés.

#### 9.7.8 Réinitialiser les paramètres de surveillance des valeurs process

Cette fonction permet de réinitialiser les paramètres relatifs à la surveillance des valeurs de process (chap. <u>9.7.5</u> et chap. <u>9.7.6</u>).

#### Procédure :

- 1. Taper **Réglages usine Déclencheurs de messages** ... > dans la vue "Paramètre" du capteur.
- 2. Confirmer.

V Les paramètres pour la surveillance des valeurs de process sont réinitialisés.

## 9.8 Vue Diagnostic du capteur

# 9.8.1 Lire la valeur mesurée de la concentration en composé chloré de l'échantillon d'eau

ightarrow Dans la vue "Paramètre" du capteur, taper  ${igsimus}$  pour aller à la vue "Diagnostic".

→ Dans la vue "Diagnostic" du capteur, lire la valeur dans le champ Valeurs surveillées Chlore ou dans le champ Valeurs surveillées Dioxyde de chlore.

# 9.8.2 Lire la valeur du courant mesurée par la cellule de composé chloré

→ Dans la vue "Paramètre" du capteur, taper **S** pour aller à la vue "Diagnostic".

→ Dans la vue "Diagnostic" du capteur, lire la valeur dans le champ Valeurs surveillées Courant de cellule.

22



#### 9.8.3 Lire la valeur de l'ajustement du point zéro de la cellule de composé chloré

 $\rightarrow$  Dans la vue "Paramètre" du capteur, taper  $\sum$  pour aller à la vue "Diagnostic".

→ Dans la vue "Diagnostic" du capteur, lire la valeur dans le champ Valeurs surveillées Ajustement du zéro.

#### 9.8.4 Lire la valeur du décalage en concentration

- $\rightarrow$  Dans la vue "Paramètre" du capteur, taper  $\sum$  pour aller à la vue "Diagnostic".
- → Dans la vue "Diagnostic" du capteur, lire la valeur dans le champ Valeurs surveillées Décalage concentration.

#### 9.8.5 Lire la valeur de la pente du capteur

La valeur de la pente du capteur de composé chloré a été soit calculée grâce à l'étalonnage soit saisie dans la vue "Maintenance".

 $\rightarrow$  Dans la vue "Paramètre" du capteur, taper  $\checkmark$  pour aller à la vue "Diagnostic".

→ Dans la vue "Diagnostic" du capteur, lire la valeur dans le champ Valeurs surveillées Pente.

#### 9.8.6 Lire la valeur mesurée de la température de l'échantillon d'eau

→ Dans la vue "Paramètre" du capteur, taper **S** pour aller à la vue "Diagnostic".

→ Dans la vue "Diagnostic" du capteur, lire la valeur dans le champ Valeurs surveillées Température.

#### 9.8.7 Lire la valeur de l'offset de température

La valeur de l'offset de température a été saisie dans la vue "Maintenance".

→ Dans la vue "Paramètre" du capteur, taper **S** pour aller à la vue "Diagnostic".

→ Dans la vue "Diagnostic" du capteur, lire la valeur dans le champ Valeurs surveillées Offset de température.

#### 9.8.8 Lire la valeur mesurée de la température de la carte électronique de mesure

- ightarrow Dans la vue "Paramètre" du capteur, taper  $\sum$  pour aller à la vue "Diagnostic".
- → Dans la vue "Diagnostic" du capteur, lire la valeur dans le champ Valeurs surveillées Température carte électronique.



#### 9.8.9 Lire la valeur de consigne de la tension de polarisation de la cellule de composé chloré

- $\rightarrow$  Dans la vue "Paramètre" du capteur, taper  $\sum$  pour aller à la vue "Diagnostic".
- → Dans la vue "Diagnostic" du capteur, lire la valeur dans le champ Valeurs surveillées Polarisation requise.

# 9.8.10 Lire la valeur mesurée de la tension de polarisation de la cellule de composé chloré

- → Dans la vue "Paramètre" du capteur, taper Dour aller à la vue "Diagnostic".
- → Dans la vue "Diagnostic" du capteur, lire la valeur dans le champ Valeurs surveillées Polarisation mesurée.

#### 9.8.11 Lire la durée de fonctionnement du produit

La fonction indique la durée de fonctionnement du produit depuis la première mise en service.

- $\rightarrow$  Dans la vue "Paramètre" du capteur, taper  $\sum$  pour aller à la vue "Diagnostic".
- Dans la vue "Diagnostic" du capteur, lire la valeur dans le champ Valeurs surveillées Temps de fonctionnement cellule.

# 9.8.12 Lire les limites d'étalonnage de la valeur de la pente du capteur

La fonction indique la durée de fonctionnement du produit depuis la première mise en service.

 $\rightarrow$  Dans la vue "Paramètre" du capteur, taper  $\sum$  pour aller à la vue "Diagnostic".

ightarrow Dans la vue "Diagnostic" du capteur, lire les valeurs dans les champs :

- Limites de pente Seuil d'avert. bas
- Limites de pente Seuil d'avert. haut
- Limites de pente Seuil d'erreur bas
- Limites de pente Seuil d'erreur haut



## 9.9 Vue Maintenance du capteur

#### 9.9.1 Règler manuellement le point zéro du produit

→ Pour étalonner et ajuster automatiquement le point zéro du produit, voir chap. 9.9.2.

Pour effectuer les réglages de la vue "Maintenance", vous devez avoir un niveau d'utilisateur Installateur.

Procédure pour règler manuellement le point zéro du produit :

- 1. Dans la vue "Paramètre" du capteur, taper 🍆 pour aller à la vue "Maintenance".
- 2. Dans la vue "Maintenance" du capteur, taper Chlore Ajustement du zéro > ou Dioxyde de chlore Ajustement du zéro >.
- 3. Saisir la valeur.
- 4. Confirmer.
- Le point zéro du produit est règlé.

#### 9.9.2 Étalonner et ajuster automatiquement le point zéro du produit

Pour effectuer les réglages de la vue "Maintenance", vous devez avoir un niveau d'utilisateur Installateur.

→ Pour règler manuellement le point zéro du produit, voir chap. 9.9.1.

#### Procédure pour étalonner et ajuster automatiquement le point zéro du produit :

- 1. Dans la vue "Paramètre" du capteur, taper 🍆 pour aller à la vue "Maintenance".
- 2. Dans la vue "Maintenance" du capteur, taper Étalonnage chlore Ajustement du zéro ► ou Éta-Ionnage chlore dioxyde Ajustement du zéro ►.
- 3. Étape 1/4 : préparer la solution de référence.
- 4. Faire circuler la solution de référence dans le capteur.
- 5.
- 6. Étape 2/4 : attendre que les valeurs affichées soient stables.
- 7. Lorsque les valeurs affichées sont stables.
- 8. Étape 3/4 :
- → pour ne pas ajuster le point zéro du produit, taper
- Le point zéro du produit n'est pas ajusté.



ightarrow pour ajuster automatiquement le point zéro du produit, taper 🕨

🔮 Le point zéro du produit est ajusté.

### 9.9.3 Ajuster manuellement la pente du capteur

Pour effectuer les réglages de la vue "Maintenance", vous devez avoir un niveau d'utilisateur Installateur.

Vous pouvez ajuster la pente du module capteur sans effectuer un étalonnage.

Pour effectuer un étalonnage en 1 point et, si nécessaire, ajuster automatiquement la pente du capteur, voir chap. <u>9.9.4</u> et chap. <u>9.9.5</u>.

#### Procédure pour modifier manuellement la valeur de la pente du capteur :

- 1. Dans la vue "Paramètre" du capteur, taper 🔽 pour aller à la vue "Maintenance".
- 2. Dans la vue "Maintenance" du capteur, taper Chlore Pente > ou Dioxyde de chlore Pente >..
- 3. Saisir la valeur.
- 4. Confirmer.
- La pente du capteur est modifiée.

### 9.9.4 Étalonner en 1 point et ajuster automatiquement la pente du capteur, hors process

Pour effectuer un étalonnage, vous devez avoir un niveau d'utilisateur Installateur.

#### Danger dû à la nature du fluide

Respecter la réglementation en vigueur en matière de prévention des accidents et de sécurité relative à l'utilisation de fluides agressifs.

Cette procédure permet d'étalonner le capteur en 1 point, hors process, pour ajuster automatiquement la valeur de la pente du capteur.

- → Pour effectuer un étalonnage en 1 point avec l'eau de process, suivre uniquement les instructions du chap. <u>9.9.5</u>.
- 1. Raccorder une pompe péristaltique dans le circuit d'arrivée de l'échantillon d'eau du système, tel que décrit dans la Fig. 3. Si les raccordements fluidiques ne sont pas effectués correctement, le produit et le système peuvent être endommagés car la pression dans le produit et le système est trop élevée.
- 2. S'assurer que le flux circule dans la bonne direction.
- 3. S'assurer que l'installation fluidique pour l'étalonnage est étanche.
- 4. Faire circuler de l'eau claire à travers le système pour rincer le produit.
- 5. Préparer une solution 2 à 3 fois plus concentrée en composé chloré que la concentration de l'échantillon d'eau à analyser.

26



- 6. Faire circuler la solution préparée pendant 4 heures à travers le module capteur.
- 7. Soit déterminer la concentration en chlore libre de la solution préparée, grâce à une colorimétrie avec le réactif DPD-1. Si le produit mesure le chlore actif, calculer la concentration en chlore actif avec la formule suivante : [chlore actif] = [chlore libre] / (1 + 10<sup>pH-pKa</sup>), où pKa = 7,53 à 25 °C.
- 8. Soit déterminer la concentration en dioxyde de chlore de la solution préparée, grâce à une colorimétrie avec le réactif DPD-1, et multiplier cette valeur par 1,9.
- 9. Suivre les instructions 3 à 11 du chap. <u>9.9.5 Étalonner en 1 point et ajuster automatiquement la pente du capteur, avec l'eau de process</u>.



Fig. 3 : Installation pour l'étalonnage hors process du produit

#### 9.9.5 Étalonner en 1 point et ajuster automatiquement la pente du capteur, avec l'eau de process

Pour effectuer un étalonnage, vous devez avoir un niveau d'utilisateur Installateur.

#### Danger dû à la nature du fluide

 Respecter la réglementation en vigueur en matière de prévention des accidents et de sécurité relative à l'utilisation de fluides agressifs.

Cette procédure permet d'étalonner le capteur en 1 point avec l'eau de process pour ajuster automatiquement la valeur de la pente du capteur.

- → Pour effectuer un étalonnage en 1 point hors process, suivre d'abord les instructions du chap. <u>9.9.4</u>.
- $\rightarrow$  Avant d'étalonner le capteur avec l'eau de process, effectuer la mise en service complète.



- Soit déterminer la concentration en chlore libre de l'eau de process, grâce à une colorimétrie avec le réactif DPD-1. Si le produit mesure le chlore actif, calculer la concentration en chlore actif avec la formule suivante : [chlore actif] = [chlore libre] / (1 + 10<sup>pH-pKa</sup>), où pKa = 7,53 à 25 °C.
- 2. Soit déterminer la concentration en dioxyde de chlore de l'eau de process, grâce à une colorimétrie avec le réactif DPD-1, et multiplier cette valeur par 1,9.
- 3. Dans la vue "Maintenance" du capteur, taper Étalonnage chlore 1 point ... ► ou Étalonnage dioxyde de chlore 1 point ... ►.
- 4. Étape 1/5 : attendre la stabilité de la mesure.



- 6. Étape 2/5 : pour ajuster le module capteur, taper **Entrez la valeur de la référence** > et saisir la concentration en composé chloré de la solution qui a été déterminée précédemment.
- 7. Valider.

5.



- 9. Étape 3/5 : lorsque la mesure de la concentration en composé chloré est stable, taper
- 10. Étape 4/5 :
- si l'ajustement a réussi, la valeur de la pente calculée s'affiche et la date du dernier étalonnage est mise à jour
  - (voir chap. <u>9.9.8</u>). Taper **b** pour aller à l'étape 5/5.
- si un message d'erreur s'affiche, consulter le <u>Tab. 7</u>.
- si un message d'avertissement s'affiche, consulter le Tab. 8.
- 11. Étape 5/5 : confirmer ou annuler l'ajustement.

Message affiché	Valeur d'étalonnage calculée hors limites d'erreur	
Symbole affiché sur l'icone du produit, dans la liste des appareils		
Signification	L'étalonnage du capteur a échoué car la valeur de la pente calculée est en dehors de la plage d'erreur.	
Solution	<ol> <li>Comparer la valeur de la pente calculée avec les limites d'éta- lonnage qui peuvent être lues dans la vue "Diagnostic".</li> <li>Remplacer le produit par un nouveau.</li> </ol>	





Message affiché	Valeur d'étalonnage calculée hors lir	nites d'avertissement		
	Valeur d'étalormage calculée nors in	nites a aventissement		
Symbole affiche sur l'icone du				
produit, dans la liste des appareils	•			
Signification	La valeur de la pente calculée se trouve en dehors de la plage d'avertis- sement car :			
	<ul> <li>soit une solution erronée a été utilisée pour l'étalonnage.</li> </ul>	<ul> <li>soit le produit se dégrade.</li> </ul>		
Solution	<ol> <li>S'assurer que la solution de référence utilisée est la bonne.</li> <li>Utiliser une solution de réfé- rence appropriée et refaire la procédure complète d'étalonnage.</li> </ol>	<ul> <li>→ Vous pouvez choisir de valider ou d'annuler l'ajustement.</li> <li>Si vous validez l'ajustement, la nouvelle valeur de la pente cal- culée est utilisée pour déterminer la valeur du composé chloré et la date du dernier étalonnage est mise à jour.</li> <li>Si vous annulez l'ajustement, la valeur actuelle de la pente et la date du dernier étalonnage ne sont pas modifiées.</li> </ul>		
		→ Prévoir de remplacer le produit		

Tab. 8 : Message d'avertissement à la fin de l'étalonnage en 1 point du produit

# 9.9.6 Règler la valeur de l'offset de la température de l'eau de process

Pour effectuer les réglages de la vue "Maintenance", vous devez avoir un niveau d'utilisateur Installateur.

La température de l'eau de process, mesurée par le capteur, peut être corrigée avec une valeur d'offset.

- 1. Dans la vue "Paramètre" du capteur, taper 🔽 pour aller à la vue "Maintenance".
- 2. Dans la vue "Maintenance" du capteur, taper Température Offset >.
- 3. Saisir la valeur dans l'unité affichée.
- 4. Confirmer.
- 5. Pour changer les unités de température, aller dans la vue "Paramètre" du capteur, taper **Température Unité** ►.
- 6. Sélectionner l'unité de température : la valeur d'offset de la température est automatiquement convertie.
- 7. Confirmer.

V La valeur d'offset de la température de l'eau de process est modifiée.



#### Simuler des valeurs de process pour vérifier le bon 9.9.7 fonctionnement du produit, stopper la simulation

Pour simuler des valeurs process, le niveau d'utilisateur Installateur est nécessaire.

Cette fonction permet, par exemple, de s'assurer que les limites d'avertissement et/ou d'erreurs ont été saisies correctement.

- Dans la vue "Paramètre" du capteur, taper pour aller à la vue "Maintenance". 1.
- Dans la vue "Maintenance" du capteur, taper Simulation 2. État 🕨.
- Taper Désactivé : Activé s'affiche. З.
- Confirmer. 4.
- Pour simuler une concentration en composé chloré, taper Simulation 5. **Concentration** > et saisir la valeur de la concentration en composé chloré à simuler.
- Confirmer. 6.
- Pour simuler une valeur de température, taper **Simulation** Température • et saisir la valeur de tem-7. pérature à simuler.
- 8. Confirmer.
- Les valeurs saisies sont émises.
- Pour stopper la simulation des valeurs de process, taper Simulation 9. État 🕨.
- 10. Taper Activé : Désactivé s'affiche.
- 11. Confirmer.

La simulation est stoppée.

#### Lire la date du dernier étalonnage 9.9.8

Pour lire la date du dernier étalonnage qui a réussi.

→ Dans la vue "Paramètre" du capteur, taper ≥ pour aller à la vue "Maintenance".

→ Dans la vue "Maintenance" du capteur, lire la date dans le champ Calendrier des étalonnages Dernier.

#### 9.9.9 Lire la date du prochain étalonnage

Pour lire la date du prochain étalonnage à effectuer.



→ Dans la vue "Paramètre" du capteur, taper > pour aller à la vue "Maintenance".

→ Dans la vue "Maintenance" du capteur, lire la date dans le champ Calendrier des étalonnages Suivant.



### 9.9.10 Saisir l'intervalle de temps entre deux étalonnages

Pour effectuer les réglages de la vue "Maintenance", vous devez avoir un niveau d'utilisateur Installateur.

Pour saisir l'intervalle de temps, en jours, entre deux étalonnages :

- 1. Dans la vue "Paramètre" du capteur, taper > pour aller à la vue "Maintenance".
- 2. Dans la vue "Maintenance" du capteur, taper Calendrier des étalonnages Intervalle en jours >.
- 3. Saisir le nombre de jours entre deux étalonnages. Nous recommandons d'étalonner le produit tous les mois.
- 4. Confirmer.

L'intervalle entre 2 étalonnages est règlé. Lorsque la date d'échéance d'étalonnage est atteinte, un message d'avertissement s'affiche dans la Liste des Messages.



**Type MS02** Maintenance et dépannage

## 10 MAINTENANCE ET DÉPANNAGE

## 10.1 Consignes de sécurité

#### 

Risque de blessure dû à une maintenance non conforme.

Ces travaux doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié et habilité, disposant des outils appropriés.

#### REMARQUE

Risque d'endommager le produit dû à la source d'alimentation électrique

• Éteindre et consigner la source d'alimentation électrique avant d'effectuer les travaux sur le système.

## 10.2 Nettoyage du produit

## 

#### Risque de blessure dû à la nature du détergent.

Respecter la réglementation en vigueur en matière de prévention des accidents et de sécurité relative à l'utilisation de fluides agressifs.

Le produit peut être nettoyé avec un chiffon imbibé d'eau (max. 40°C) ou d'un détergent acide (avec max. 5% d'acide chlorhydrique).

## 10.3 Opérations de maintenance régulière

- $\rightarrow$  1 fois par mois, vérifier les mesures.
- → Étalonner le produit et, si nécessaire, ajuster le produit. Voir chap. <u>9.9.3 Ajuster manuellement la pente du capteur</u> ou chap. <u>9.9.5 Étalonner en 1 point et ajuster automatiquement la pente du capteur, avec l'eau de process</u>.

## 10.4 Dépannage si aucun message ne s'affiche

Couleur du voyant du produit	OFF
Signification	Le produit/le système n'est pas sous tension.
Solution	1. Vérifier le câblage.
	<ol> <li>S'assurer que l'alimentation électrique est de 24 V DC.</li> </ol>
	<ol> <li>Vérifier que la source d'alimentation électrique fonctionne correctement.</li> </ol>



## 10.5 Dépannage si le voyant du produit est rouge ou orange

Si le système génère un message d'erreur ou d'avertissement :

- le voyant du système est rouge ou orange,
- le voyant du produit est rouge ou orange,
- le symbole 🗡 ou 🖤 apparait sur le nom unique de l'appareil du produit, dans la liste des appareils,
- le symbole apparait dans le coin en haut à gauche de l'afficheur.

→ Taper → pour accéder à la "Liste des messages".

# 10.5.1 Message "Valeur de chlore trop élevée" ou "Valeur de dioxyde de chlore trop élevée"

Message affiché	Valeur de chlore trop élevée
	ou
	Valeur de dioxyde de chlore trop élevée
Symbole affiché sur l'icone du produit, dans la liste des appareils	
Signification	La valeur de la concentration en composé chloré de l'échantillon d'eau dépasse la valeur maximale d'erreur définie par l'utilisateur. Voir chap. <u>9.7.5</u> Surveiller la concentration en composé chloré de l'eau.
Solution	$\rightarrow$ Vérifier le process.
Message affiche	Valeur de chlore trop elevee
	ou
	Valeur de dioxyde de chlore trop élevée
Symbole affiché sur l'icone du produit, dans la liste des appareils	
Signification	La valeur de la concentration en composé chloré de l'échantillon d'eau
	dépasse la valeur maximale d'avertissement définie par l'utilisateur. Voir
	chap. 9.7.5 Surveiller la concentration en composé chloré de l'eau.



# 10.5.2 Message "Valeur de chlore trop faible" ou "Valeur de dioxyde de chlore trop faible"

Message affiché	Valeur de chlore trop faible
	ou
	Valeur de dioxyde de chlore trop faible
Symbole affiché sur l'icone du produit, dans la liste des appareils	
Signification	La valeur de la concentration en composé chloré de l'échantillon d'eau est passée sous la valeur minimale d'erreur définie par l'utilisateur. Voir chap. 9.7.5 Surveiller la concentration en composé chloré de l'eau.
Solution	$\rightarrow$ Vérifier le process.
Message affiché	Valeur de chlore trop faible
	ou
	Valeur de dioxyde de chlore trop faible
Symbole affiché sur l'icone du produit, dans la liste des appareils	
Signification	La valeur de la concentration en composé chloré de l'échantillon d'eau est passée sous la valeur minimale d'avertissement définie par l'utili- sateur. Voir chap. <u>9.7.5 Surveiller la concentration en composé chloré de l'eau.</u>
Colution	

## 10.5.3 Message "Valeur température trop élevée"

Message affiché	Valeur température trop élevée
Symbole affiché sur l'icone du produit, dans la liste des appareils	
Signification	La valeur de température de l'échantillon d'eau dépasse la valeur maximale d'erreur définie par l'utilisateur. Voir chap. <u>9.7.6 Surveiller la température de l'eau</u> .
Solution	$\rightarrow$ Vérifier le process.
Message affiché	Valeur température trop élevée
Symbole affiché sur l'icone du produit, dans la liste des appareils	
Signification	La valeur de température de l'échantillon d'eau dépasse la valeur maximale d'avertissement définie par l'utilisateur. Voir chap. <u>9.7.6 Sur</u> veiller la température de l'eau.
Solution	$\rightarrow$ Vérifier le process.



## 10.5.4 Message "Valeur température trop faible"

Message affiché	Valeur température trop faible
Symbole affiché sur l'icone du produit, dans la liste des appareils	
Signification	La valeur de température de l'échantillon d'eau est passée sous la valeur minimale d'erreur définie par l'utilisateur. Voir chap. <u>9.7.6 Sur-</u> veiller la température de l'eau.
Solution	$\rightarrow$ Vérifier le process.
Message affiché	Valeur température trop faible
Symbole affiché sur l'icone du produit, dans la liste des appareils	
Signification	La valeur de température de l'échantillon d'eau est passée sous la valeur minimale d'avertissement définie par l'utilisateur. Voir chap. <u>9.7.6</u> Surveiller la température de l'eau.
Solution	$\rightarrow$ Vérifier le process.



# 11 PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

### 

Risque de blessure et de dommage matériel dus à l'utilisation de pièces inadaptées.

De mauvais accessoires et des pièces de remplacement inadaptées peuvent entraîner des blessures et endommager le produit et son environnement.

▶ N'utiliser que les accessoires et les pièces de rechange de la société Bürkert.

## 12 EMBALLAGE ET TRANSPORT

#### REMARQUE

#### Dommages dus au transport

Le transport peut endommager un produit insuffisamment protégé.

- Transporter le produit dans un emballage résistant aux chocs, à l'abri de l'humidité et des impuretés.
- Ne pas exposer le produit à des températures pouvant entraîner le dépassement de la plage de température de stockage.
- Protéger les interfaces électriques avec des bouchons de protection.

## 13 STOCKAGE

#### REMARQUE

Un mauvais stockage peut endommager le produit.

- ▶ Respecter les consignes de stockage du chap. <u>13.1</u>.
- ▶ Après chaque période de stockage, respecter les consignes dans le chap. <u>13.2</u>.

## 13.1 Pour stocker le produit

- 1. Rincer le produit avec de l'eau du robinet.
- 2. Purger le produit avec de l'air à une pression max. de 2 bar.
- 3. Stocker le produit à température ambiante (environ 23 °C ±10 °C).
- 4. Stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri de la poussière.



## 13.2 Après le stockage

Avant la mise en marche d'un produit qui a été stocké :

- 1. Insérer le produit sur le système.
- 2. Faire circuler l'échantillon d'eau à travers le produit au moins 12 heures.
- 3. Étalonner le produit. Voir chap. <u>9.7</u>.

## 14 MISE AU REBUT

→ Mettre au rebut le produit et l'emballage dans le respect de l'environnement.

#### REMARQUE

Dommages à l'environnement causés par des produits contaminés par des fluides.

 Respecter les prescriptions nationales en matière d'élimination des déchets et de la protection environnementale.



38

MAN 1000239764 FR Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 22.09.2017



www.burkert.com